



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIWATCH

<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Diagram References

1 Appearance

1 Screen

2 Microphone

3 Debugging Port

4 Network Interface

5 Loudspeaker

6 TF Card Slot

7 Alarm Terminal

8 Reserved

9 Power Terminal

Note:

The appearance of the device varies according to different models. Refers to the actual device for detailed information.

The debugging port is used for debugging only.

2 Terminal and Wiring

There are 20 pins in the terminal on the rear panel of the indoor station: 2 RS-485 pins, 5 reserved pins, 4 relay output pins, 8 alarm input pins, and 1 GND pin.

Note: There are 20 pins in the terminal on the rear panel of the DS-KH6320-TE1: 11 reserved pins, 8 alarm input pins, and 1 GND pin. Please refer to the specific model.

3 Installation

It supports wall mounting. There are two installation modes.

Installation Accessory Description

The wall mounting plate and junction box are required to install the indoor station onto the wall.

The dimension of junction box should be 75 mm (width) × 75 mm (length) × 50 mm (depth). The dimension of wall mounting plate is shown.

Before You Start

Make sure the device in the package is in good condition and all the assembly parts are included.

The power supply the indoor station supports is 12 VDC. Please make sure your power supply matches your indoor station.

Make sure all related equipments are power-off during the installation.

Check the product specification for the installation environment.

★Wall Mounting with junction Box

Chisel a hole in the wall. The size of the hole should be 76 mm (width) × 76 mm (length) × 50 mm (depth).

Insert the junction box to the hole chiseled on the wall.

Fix the wall mounting plate to the junction box with 2 screws.

Hook the indoor station to the wall mounting plate tightly by inserting the plate hooks into the slots on the rear panel of the indoor station, during which the lock catch will be locked automatically.

★Wall Mounting without junction Box

Insert 2 expansion tubes into the wall.

Fix the wall mounting plate to the junction box with 2 screws.

Hook the indoor station to the wall mounting plate tightly by inserting the plate hooks into the slots on the rear panel of the indoor station, during which the lock catch will be locked automatically.

4 Getting Started

1 Activate Indoor Station

You are required to activate the device first by settings a strong password before you can use the device.

Power on the device. It will enter the activation page automatically.

Create a password and confirm it.

Tap OK to activate the indoor station.

2 Quick Configuration

Choose Language and tap Next.

Set network parameters and tap Next.

Edit Local IP, Subnet Mask and Gateway parameters.

Enable DHCP, the device will get network parameters automatically.

Configure the indoor station parameters.

.Select Indoor Station and tap Next to link main door station.

Edit Floor and Room No.

Create and confirm SIP register password.

Note: If you want to add the indoor station to the door station, the SIP password of the indoor station should be the same as the registration password of the door station.

Tap Advanced Settings to edit Community No, Building No. and Unit No.

Optional: Enable Indoor Station Settings and select the indoor station to link.

. Select Indoor Extension and tap Next to link indoor station.

Edit No., Room Name.

Create and confirm SIP register password.

4. Linked related devices and tap Next. If the device and the indoor station are in the same LAN, the device will be displayed in the list. Tap the device or enter the serial No. to link.

Tap the settings icon to pop up the Network Settings page.

Edit the network parameters of the door station manually or enable DHCP to get the network parameters automatically.

Tap OK to save the settings.

5. Tap Finish to save the settings.

Refers to Video Intercom Network Indoor Station Configuration Guide (Scan the QR code) for details.

Refers to Video Intercom Network Indoor Station Operation Guide (Scan the QR code) for details.

1

2

3

3

Scan the QR code to get the Configuration Guide for detailed information.

Scan the QR code to get the Operation Guide for detailed information.

FRANÇAIS
Références du schéma
1 Apparence 1 Écran 2 Microphone 3 Port de débogage 4 Interface réseau 5 Haut-parleur 6 Fente de carte TF 7 Terminal d'alarme 8 Réservé 9 Borne d'alimentation
Remarque : - L'aspect de l'appareil varie en fonction des différents modèles. Reportez-vous à l'appareil réel pour des informations détaillées. - Le port de débogage est réservé uniquement à l'usage prévu.

2 Borne et câblage

Remarque : pour la description des bornes et du câblage, reportez-vous à la figure et au manuel de l'utilisateur.

3 Installation

Avant de commencer

- Assurez-vous que l'appareil dans son emballage est en bonne condition et que toutes les pièces de montage sont incluses.
- Assurez-vous que tous les équipements connexes sont hors tension pendant l'installation.
- Vérifiez que les spécifications du produit sont adéquates à l'environnement d'installation.

Remarque : pour l'installation, reportez-vous à la figure et au manuel d'utilisation.

4 Premiers pas

1 Activer un appareil

Vous devrez d'abord activer l'appareil en définissant un mot de passe fort avant de pouvoir l'utiliser.

Activez l'appareil localement ou à distance via le logiciel client iVMS-4200.

2 Configuration rapide

Suivez les instructions sur les interfaces correspondantes.

DEUTSCH
Verweise auf Schaubilder
1 Aufbau 1 Bildschirm 2 Mikrofon 3 Debug-Anschluss 4 Netzwerkanschluss 5 Lautsprecher 6 TF-Kartensteckplatz 7 Alarm-Anschlussklemme 8 Reserviert 9 Anschlussklemme
Hinweis: - Das Erscheinungsbild des Geräts variiert je nach Modell. Für detaillierte Informationen siehe das tatsächliche Produkt. - Der Debugging-Anschluss wird nur für die Fehlersuche verwendet.

2 Anschlüsse und Verkabelung

Hinweis: Beschreibungen der Anschlussklemmen und der Verdrahtung finden Sie in der Abbildung und im Benutzerhandbuch.

3 Installation

Bevor Sie beginnen

- Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in der Verpackung in gutem Zustand befindet und alle Montageteile enthalten sind.
- Achten Sie darauf, dass alle relevanten Geräte während der Montage ausgeschaltet sind.
- Überprüfen Sie die Produktspezifikation für die Installationsumgebung.

Hinweis: Einzelheiten zur Installation finden Sie in der Abbildung und im Benutzerhandbuch.

4 Erste Schritte

1 Gerät aktivieren

Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie zunächst ein sicheres Passwort festlegen, um das Gerät zu aktivieren.

Aktivieren Sie das Gerät lokal oder aus der Ferne über die iVMS-4200-Clientsoftware.

2 Schnellkonfiguration

Folgen Sie den Aufforderungen in den entsprechenden Menüs.

ESPAÑOL
Referencias del diagrama
1 Apariencia 1 Pantalla 2 Micrófono 3 Puerto de depuración 4 Interfaz de red 5 Altavoz 6 Ranura para tarjeta TF 7 Terminal de alarma 8 Reservado 9 Borne de alimentación
Nota: - La apariencia del dispositivo varía en función del modelo. Consulte el dispositivo en concreto para más información. - El puerto de depuración solo sirve para depurar.

2 Terminal y cableado

Nota: para las descripciones de los terminales y del cableado, consulte la figura y el manual de usuario.

3 Instalación

Antes de comenar

- Asegúrese de que el dispositivo incluido esté en buenas condiciones y se incluyan todas las piezas de ensamblaje.
- Asegúrese de que todos los equipos relacionados estén apagados durante la instalación.
- Consulte las especificaciones del producto al realizar la instalación.

Nota: Nota: consulte las ilustraciones y el manual de usuario para conocer el procedimiento de instalación.

4 Primeros pasos

1 Activar dispositivo

Antes de poder utilizar el dispositivo es necesario activarlo estableciendo una contraseña segura.

Active el dispositivo de forma local o a distancia mediante el software de cliente iVMS-4200.

2 Configuración rápida

Siga los avisos de las interfaces correspondientes.

PORTUGUÊS

Referências do diagrama

1 Aspeto

- 1

Ecrã
- 2

Microfone
- 3

Porta de depuração
- 4

Interface de rede
- 5

Altifalante
- 6

Ranhura Para Cartão TF
- 7

Terminal de alarme
- 8

Reservado
- 9

Terminal de alimentação

Nota:

- O aspeto do dispositivo varia consoante o modelo. Consulte a documentação específica do dispositivo para obter informações detalhadas.
- A Porta de depuração destina-se apenas para fins de depuração.

2 Terminal e cablagem

Nota: Para as descrições de cablagem e dos terminais, consulte a figura e o manual do utilizador.

3 Instalação

Antes de começar

- Certifique-se de que o dispositivo na embalagem se encontra em boas condições e de que todas as peças de montagem estão incluídas.
- Certifique-se de que, durante a instalação, todo o equipamento relacionado se encontra desligado.
- Verifique a especificação do produto para o ambiente de instalação.

Nota: Para a instalação, consulte a figura e o Manual do Utilizador.

4 Introdução

1 Ativar dispositivo

Antes de poder utilizar o dispositivo, é necessário ativá-lo primeiro, definindo uma palavra-passe segura.

Ative localmente o dispositivo ou remotamente através do software de cliente iVMS-4200.

2 Configuração rápida

Siga as mensagens apresentadas nas interfaces correspondentes.

NEDERLANDS

Schemareferenties

1 Uiterlijk

- 1

Scherm
- 2

Microfoon
- 3

Poort voor debuggen
- 4

Netwerkitinterface
- 5

Luidspreker
- 6

Sleuf TF-kaart
- 7

Alarmaansluiting
- 8

Gereserveerd
- 9

Aansluiting voeding

Opmerking:

- Het uiterlijk van het apparaat varieert per model. Raadpleeg het daadwerkelijke apparaat voor meer informatie.
- De foutopsporingspoort wordt alleen gebruikt voor foutopsporing.

2 Aansluitingen en bedrading

Opmerking: Raadpleeg voor een beschrijving van de aansluiting en bedrading de afbeelding en de gebruikershandleiding.

3 Installatie

Voordat u begint

- Zorg dat het verpakte apparaat zich in goede staat bevindt en er geen onderdelen ontbreken.
- Zorg dat alle bijbehorende apparatuur tijdens de installatie is uitgeschakeld.
- Controleer de productspecificatie op geschiktheid in de installatieomgeving.

Opmerking: Raadpleeg voor installatie de afbeeldingen en de gebruikershandleiding.

4 Aan de slag

1 Apparaat activeren

U dient het apparaat voor gebruik eerst te activeren door er een sterk wachtwoord voor in te stellen.

Schakel het apparaat ter plekke of op afstand in m.b.v. iVMS-4200-clientsoftware.

2 Snelle configuratie

Volg de aanwijzingen op desbetreffende interfaces.

ČEŠTINA

Popis obrázků

1 Vzhled

- 1

Obrazovka
- 2

Mikrofon
- 3

Ladící port
- 4

Síťové rozhraní
- 5

Reproduktor
- 6

Slot pro kartu TF
- 7

Svorka alarmu
- 8

Vyhrazeno
- 9

Napájecí terminál

Poznámka:

- Vzhled zařízení se u různých modelů liší. Podrobné informace naleznete v dokumentaci příslušného zařízení.
- Ladící port se používá pouze k ladění.

2 Svorka a zapojení

Poznámka: Popis svorky a zapojení naleznete na obrázku a v návodu k použití.

3 Montáž

Dříve než začnete

- Ujistěte se, zda je zařízení v balení v dobrém stavu a zda jsou přítomny všechny dodávané součásti.
- Ujistěte se, že veškerá příslušná zařízení jsou během instalace vypnutá.
- Zkontrolujte technické údaje produktu týkající se prostředí instalace.

Poznámka: Při instalaci se řiďte obrázkem a uživatelskou příručkou.

4 Začínáme

1 Aktivace zařízení

Před použitím zařízení je musíte aktivovat nastavením silného hesla.

Zařízení aktivujte v místě nebo vzdáleně prostřednictvím klientského softwaru iVMS-4200.

2 Rychlá konfigurace

Postupujte podle výzev v příslušném rozhraní.

ITALIANO

Riferimento schemi

1 Aspetto

- 1

Schermo
- 2

Microfono
- 3

Porta di debugging
- 4

Interfaccia di rete
- 5

Altoparlante
- 6

Slot per scheda TF
- 7

Terminale di allarme
- 8

Riservato
- 9

Terminale di alimentazione

Nota:

- L'aspetto del dispositivo varia in base al modello. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al dispositivo effettivo.
- La porta si usa solo per attività di debugging.

2 Terminale e cablaggio

Nota: per la descrizione del cablaggio e dei terminali, fare riferimento alla figura e al Manuale dell'utente.

3 Installazione

Prima di iniziare

- Verificare il dispositivo contenuto nella confezione sia in buone condizioni e che tutti gli elementi di assemblaggio siano presenti.
- Verificare che durante l'installazione tutte apparecchiature correlate siano spente.
- Controllare che le specifiche del prodotto corrispondano a quelle dell'ambiente di installazione.

Nota: Per l'installazione, fare riferimento alla figura e al Manuale dell'utente.

4 Operazioni preliminari

1 Attiva dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario attivarlo impostando una password sicura.

Attivare il dispositivo localmente o da remoto tramite il software client iVMS-4200.

2 Configurazione rapida

Seguire le indicazioni sulle interfacce corrispondenti.

MAGYAR

Az ábra jelölései

1 Külső megjelenés

- | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| ① Képernyő | ② Mikrofon | ③ Hibakereső port |
| ④ Hálózati csatlakozó | ⑤ Hangszóró | |
| ⑦ Riasztás csatlakozó | ⑧ Fenntartott | ⑨ TF- (SD-) kártyanyílás |
| | | ⑨ Tápcsatlakozó |
- Megjegyzés:
- Az eszköz megjelenése a különböző típusok esetén eltérő lehet. Részletes információkkal kapcsolatban keresse meg a tényleges eszközt.
 - A hibakereső port kizárólag hibakeresésre szolgál.

2 Csatlakozó és vezetékek

Megjegyzés: A csatlakozók és bekötések leírását az ábrán, illetve a felhasználói útmutatóban találja.

3 Telepítés

A kezdés előtt

- Győződjön meg arról, hogy a csomagban található eszköz kifogástalan állapotú, és egyetlen szerelési tartozék sem hiányzik.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy minden kapcsolódó eszköz áramtalanított a felszerelés ideje alatt.
- A telepítési környezetre vonatkozóan ellenőrizze a termék műszaki adatait.

Megjegyzés: A telepítéssel kapcsolatban lásd az ábrát, illetve a felhasználói útmutatót.

4 Kezdeti lépések

1 Eszköz aktiválása

Az eszköz használata előtt egy erős jelszó beállításával aktiválnia kell az eszközt.

Aktiválja a készüléket helyben, vagy távolról az iVMS-4200 kliensszoftver segítségével.

② Gyorsbeállítás

Kövesse a megfelelő interfészeken megjelenő utasításokat.

POLSKI

Opis diagramu

1 Elementy urzędzenia

- | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|
| ① Ekran | ② Mikrofon | ③ Złącze do debugowania |
| ④ Złącze sieciowe | ⑤ Głośnik | ⑥ Gniazdo karty TF |
| ⑦ Terminal alarmowy | ⑧ Zarezerwowane | ⑨ Złącze zasilania |
- Uwaga:
- Wygląd urządzenia jest zależny od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze specyfikacji danego produktu.
 - Złącze do debugowania jest używane tylko do debugowania.

2 Złącza i połączenia

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących złączy i połączeń, skorzystaj z rysunku w podręczniku użytkownika.

3 Instalacja

Zanim rozpoczniesz

- Upewnij się, że urządzenie w pakiecie nie jest uszkodzone i dostarczono wszystkie elementy montażowe.
- Upewnij się, że zasilanie powiązanego wyposażenia jest wyłączone podczas instalacji.
- Sprawdź specyfikacje produktu dotyczące warunków otoczenia w miejscu instalacji.

Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, skorzystaj z rysunku w podręczniku użytkownika.

4 Pierwsze kroki

① Aktywuj urządzenie

Przed użyciem urządzenia należy je aktywować, ustawiając silne hasło dla urządzenia.

Aktywuj urządzenie lokalnie lub zdalnie przy użyciu oprogramowania Klientkiego iVMS-4200.

② Szybka konfiguracja

Postępuj zgodnie z monitami w aplikacji.

ROMÂNĂ

Referințe diagramă

1 Aspect

- | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| ① Ecran | ② Microfon | ③ Port de corectare a erorilor |
| ④ Interfață de rețea | ⑤ Difuzor | ⑥ Slot Card TF |
| ⑦ Terminal alarmă | ⑧ Rezervat | ⑨ Terminal de alimentare |
- Notă:
- Aspectul dispozitivului diferă în funcție de model. Pentru informații detaliate, consultați dispozitivul propriu-zis.
 - Portul de depanare se utilizează numai pentru depanare.

2 Terminal și cablare

Notă: Pentru descrierile terminalului și a cablării, consultați figura și Manual de utilizare.

3 Instalarea

Înainte sa începeți

- Asigurați-vă că dispozitivul din pachet este în stare bun și că toate piesele pentru asamblare sunt incluse.
- Asigurați-vă că toate echipamentele aferente sunt oprite în timpul instalării.
- Verificați specificațiile produsului pentru mediul de instalare.

Notă: Pentru instalare, consultați figura și manualul de utilizare.

4 Primii pași

① Activarea dispozitivului

Pentru a putea utiliza dispozitivul, trebuie mai întâi să activați dispozitivul setând o parolă puternică.

Activați dispozitivul prin comenzi locale sau de la distanță prin intermediul software-ului client iVMS-4200.

② Configurare rapidă

Urmați indicațiile de pe interfețele corespunzătoare.

SLOVENČINA

Referenčné schémy

1 Vzhľad

- | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| ① Obrazovka | ② Mikrofón | ③ Ladiaci port |
| ④ Sieťové rozhranie | ⑤ Reproduktor | ⑥ Zásuvka na kartu TF |
| ⑦ Terminál alarmu | ⑧ Rezervované | ⑨ Terminál napájania |
- Poznámka:
- Vzhľad zariadenia sa líši v závislosti od modelu. Špecifický opis je iný pre každé zariadenie.
 - Port ladenia sa používa iba na ladenie.

2 Terminál a kabeľáž

Poznámka: Popisy svorkovnice a zapojenia vodičov nájdete na obrázku a v používateľskej príručke.

3 Montáž

Pred spustením

- Uistite sa, že zariadenie v balení je v dobrom stave a všetky montážne časti sú súčasťou balenia.
- Počas inštalácie sa uistite, že sú všetky súvisiace zariadenia vypnuté.
- Naštudujte si špecifikáciu výrobku a vhodné prostredie inštalácie.

Poznámka: Informácie o správnej inštalácii nájdete na obrázku a v používateľskej príručke.

4 Začíname

① Aktivácia zariadenia

Pred použitím zariadenia ho musíte najskôr aktívovať nastavením silného hesla.

Zariadenie môžete aktívovať lokálne alebo na diaľku prostredníctvom klientskeho softvéru iVMS-4200.

② Rýchla konfigurácia

Postupujte podľa výziev v príslušných rozhraniach.

УКРАЇНСЬКА

Пояснення схем

Зовнішній вигляд

① Екран

② Мікрофон

③ Порт налагодження

④ Мережевий інтерфейс

⑤ динамік

⑥ Гніздо для TF-картки

⑦ Роз’єм тривоги

⑧ Зарезервовано

⑨ Роз’єм живлення

- Примітка.
- Зовнішній вигляд пристрою залежить від моделі. Щоб дізнатися більше, див. фактичний пристрій.
 - Порт налагодження використовується лише для налагодження.

2 Роз’єм і проводка

Примітка. Інформацію про роз’єм і проводку дивіться на рисунку та в посібнику користувача.

3 Установлення

Перш ніж почати

- Переконайтесь, що упаковка містить пристрій у належному стані та всі деталі з комплекту.
- Забезпечте, щоб усе пов’язане обладнання було вимкнене протягом встановлення.
- Перевірте вимоги до умов встановлення обладнання.

Примітка. Інформацію про встановлення дивіться на рисунку та в посібнику користувача.

4 Початок роботи

① Активация пристрою

Перш ніж користуватися пристроєм, його необхідно активувати, встановивши надійний пароль.

Активуйте пристрій локально або дистанційно за допомогою клієнтського програмного забезпечення iVMS-4200.

② Швидке налаштування

Дотримуйтесь вказівок у відповідних інтерфейсах.

РУССКИЙ

Пояснения к рисункам

1 Внешний вид

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| ① Экран | ② Микрофон | ③ Порт отладки |
| ④ сетевой интерфейс | ⑤ Динамик | ⑥ Слот для карты TF |
| ⑦ Разъем сигнала тревоги | ⑧ Зарезервировано | ⑨ Клеммы питания |
- Примечание.
- Внешний вид устройства может отличаться в зависимости от модели.
 - Подробные сведения см. в документации для конкретного устройства.
 - Порт отладки используется только для отладки.

2 Терминал и схема соединения

Примечание. Описание разъемов и разводки приведено на рисунке и в руководстве пользователя.

3 Установка

Перед началом работы

- Убедитесь, что устройство в упаковке находится в исправном состоянии, и все составляющие комплекта поставки имеются в наличии.
- Убедитесь, что во время установки все сопутствующее оборудование отключено.
- Изучите технические требования к установке устройства.

Примечание. Для получения информации об установке см. рисунки и руководство пользователя.

4 Начало работы

① Активировать устройство

Перед использованием устройства необходимо сначала его активировать и установить надежный пароль.

Активируйте устройство локально или удаленно с помощью клиентского программного обеспечения iVMS-4200.

② Быстрая настройка

Выполните инструкции в соответствующих интерфейсах.

BAHASA INDONESIA

Referensi Diagram

1 Tampilan

- | | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| ① Layar | ② Mikrofon | ③ Port Debugging |
| ④ Antarmuka Jaringán | ⑤ Pengeras Suara | ⑥ Slot Kartu TF |
| ⑦ Terminal Alarm | ⑧ Cadangan | ⑨ Terminal Daya |
- Catatan:
- Tampilan perangkat beragam tergantung modelnya. Silakan merujuk ke perangkat yang sebenarnya untuk informasi selengkapnnya.
 - Port Debugging hanya digunakan untuk debugging.

2 Terminal dan Perkabelan

Catatan: Untuk deskripsi terminal dan perkabelan, silakan merujuk ke gambar dan Manual Pengguna.

3 Pemasangan

Sebelum Anda Memulai

- Pastikan perangkat dalam kemasan kondisinya bagus dan semua bagian-bagiannya disertakan.
- Pastikan semua peralatan yang terkait dinonaktifkan selama pemasangan.
- Periksa spesifikasi produk terhadap lingkungan pemasangan.

Catatan: Untuk cara pemasangan, silakan merujuk ke gambar dan Manual Pengguna.

4 Memulai

① Aktifkan Perangkat

Pertama Anda harus mengaktifkan perangkat dengan membuat kata sandi yang kuat sebelum perangkat dapat digunakan.

Aktifkan perangkat secara lokal atau jarak jauh dengan perangkat lunak klien iVMS-4200.

② Konfigurasi Cepat

Ikuti perintah yang muncul pada antarmuka.

မြန်မာ

ပုံအညွှန်း

1 ပုံသဏ္ဌာန်

- | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ① ဗျက်နာမြိုင် | ② ဖိုက်တရီလူနံး | ③ အမှားရှာဖွေယေ်ရှာမြိုင် လိုင်းပေါက် |
| ④ တွန့်ရက် အင်တာဓမ္မင် | ⑤ စပီကာ | ⑥ TF ကတ်ပေါက် |
| ⑦ သတ်ဓပေ တာမီနယ် | ⑧ အရံထားသည့် | ⑨ ပါဝါ တာမီနယ် |
- မှတ်ချက်-
- ကိရိယာ၏ အပြင် မြိုင်ကွင်းမှာ မတူညီသော ဖော်အယ်များကိုလိုက်၍ ကွဲပြားမှု ရှိသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် တကယ်သုံးစွဲမည့် ကိရိယာကို ကိုးကားပါ။
 - အမှားမြိုင်ဆင်မြိုင်၊ ဝင်ထွက်ပေါက်ကို အမှားမြိုင်ဆင်မြိုင်အတွက်သာ သုံးပါ။

2 တာမီနယ်နှင့် ဝါယာသွယ်တန်းမှု

မှတ်ချက်- တာမီနယ်နှင့် ဝါယာသွယ်တန်းမှု ဖော်ပြချက်များ အတွက် စွပ်ပုံနှင့် အသုံးပြုသူလက်စွဲတွင် ကြည့်ရှုပါ။

3 တပ်ဆင်ခြင်း

မစတင်မီ

- အထုပ်သည် အခြေအနေ ကောင်းသော အနေအထားတွင် ရှိပြီး တပ်ဆင်ရမည့် အစိတ်အပိုင်း အားလုံး ပါဝင်သည်။
- တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများအားလုံးကို သေချာစွာ ပါဝါ ပိတ်ထားပါ။
- တပ်ဆင်မှု ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ထုတ်ကုန် သတ်မှတ်ဖော်ပြချက်များကို စစ်ဆေးပါ။

မှတ်ချက်- တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကိန်းဂဏန်းများနှင့် သုံးစွဲသူ လက်စွဲကို ကိုးကားပါ။

4 စတင်ခြင်း

① ကိရိယာကို စတင်ပါ

သင်သည် ကိရိယာကို အသုံးမပြုနိုင်သေးမီ အားကောင်းနိုင်မာသော စတာ့ပုက်ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကိရိယာကို စတင်အသက်သွင်းရန် လိုအပ်သည်။

iVMS-4200 ကးလိုင်းယဉ်ဆော့စ်ဝဲမှတဆင့် ကိရိယာကို ကိရိယာတွင် သို့မဟုတ် အဝေးမှ စတင်ပါ။

② အမြန် ပုံစံချခြင်း

သက်ဆိုင်သည့် အင်တာဓမ္မစာမျက်နှာတွင် ပေါ်လာသည့်အရာများအား လိုက်နာပါ။

